



Муниципальное казенное учреждение
«Управление по ГО, ЧС и
безопасности Енисейского района»

ПАМЯТКА

населению по эксплуатации печного отопления



Енисейский район

Уважаемые жители!

Просим вас прочесть памятку, ознакомить с ней родных и знакомых.

ПОЖАР – неконтролируемое горение, наносящее материальный ущерб, вред здоровью и жизни граждан, интересам общества и государства.

Квартиросъемщики и домовладельцы за летний период теряют навыки в обращении с отопительными приборами, забывают о мерах предосторожности. Да и само печное оборудование со временем приходит в негодность. Необходимо помнить, что в печи ценится, не только хорошая тяга и теплоотдача, экономичность и эстетические качества, но и безопасность.

С наступлением холодной погоды возрастает количество пожаров в жилых домах. Это часто связано с неправильной эксплуатацией печного отопления.

Чтобы избежать трагедии, Вам предлагается выполнить следующие мероприятия:

- проверьте высоту дымовых труб, чтобы они были выше конька кровли не менее чем на 0,5 метра и выше кровли более высоких пристроенных зданий;
- проверьте и выполните разделку дымовой трубы в месте примыкания к горючим конструкциям не менее 0,5 метра, а отступку от кирпичной печи до деревянных конструкций не менее 0,32 метра;
- своевременно ремонтируйте отопительные печи;
- очистите дымоходы от сажи (1 раз в квартал);
- заделайте трещины в кладке печи и дымовой трубе песчано-глинистым раствором, оштукатурьте и побелите;
- на полу перед топочной дверкой закрепите металлический лист размером 50÷70 см.;
- не допускайте перегрева отопительной печи;
- не растапливайте печь легко воспламеняющимися жидкостями;
- проверяйте состояние перед топочного листа.
- побелите на чердаках дымовые трубы и стены, в которых проходят дымовые каналы;
- высыпайте золу и шлак в отведенное безопасное место и проливайте водой;
- отремонтируйте электропроводку, неисправные выключатели, розетки;
- проверьте расстояние от топочной дверцы до противоположной стены (не менее 125 см!), штор и мебели (не менее 50 см!);
- не допускайте включение в одну сеть электроприборов повышенной мощности, это приводит к перегрузке в электросети
- не применяйте самодельные электронагревательные приборы;
- перед уходом из дома проверяйте выключение газового и электрического оборудования;
- будьте внимательны к детям, не оставляйте малышей без присмотра;
- желательно иметь в доме средства первичного пожаротушения (огнетушитель);
- вечером топку печи необходимо прекращать за 2 часа до сна.

При эксплуатации печного отопления запрещается:



- Оставлять без присмотра топящиеся печи, а также поручать детям надзор над ними.
- Располагать топливо и другие горючие вещества и материалы на пред топочном листе.
- Применять для розжига печей бензин, керосин, дизельное топливо и другие легковоспламеняющиеся жидкости.
- Топить углем, коксом и газом печи, не предназначенные для этих видов топлива.
- Перекаливать печи.
- Закрывать дымоход до полного сгорания топлива в печи.
- Использовать для дымоходов керамические, асбестоцементные и металлические грубы, а также силикатный кирпич.
- Использование дров, длина которых превышает размеры топливника.

Что делать если произошел пожар?:

- позвонить по телефону 101, сотовая связь – 010 или 112 (пожарно-спасательная служба);
- вывести из помещения людей;
- отключить электроэнергию;
- приступить к тушению имеющимися первичными средствами пожаротушения.

Если самостоятельно справиться с огнем не удастся, то лучше не рисковать. Покинуть помещение, закрыть дверь и ждать приезда пожарных.

МКУ «Управление по ГО, ЧС и
безопасности Енисейского района»,
тел. (39195) 2-80-06
Единая дежурно- диспетчерская служба,
тел. (39195) 112, 2-45-00